

WASH



DETERGENTE NEUTRO PARA A LAVAGEM MANUAL DA LOIÇA

- Fórmula mais eficaz com um grande poder desengordurante
- Mais viscosidade
- Perfume cítrico para um efeito anti-cheiro eficaz

Detergente neutro para a lavagem manual da loiça com elevado poder de limpeza, com perfume cítrico para um efeito anti-cheiro. Estudado para uma limpeza eficaz de loiça, copos, talheres, etc.

COMO USAR

Dilua o produto no banho de lavagem. Em caso de sujidade persistente, deixe a loiça na solução e esfregue se necessário. Enxágue com água corrente.



DILUIÇÃO

Em 10 L de água: Águas macias (0-15° F): 30 g; Águas médias (15-25° F): 40 g; Águas duras (> 25° F): 50 g.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

COR: Verde

ODOR: Cítrico

COV: 0,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
7,0 ± 0,5	9,4 ± 0,9	1.033		1750 ± 250	

WASH

! PRECAUÇÕES

Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. Proteger os olhos. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Contém BENZISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Não ingerir.



ATENÇÃO

📄 NOTA

Detergente para loiça. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5353	Kg 5	4	9x4=36
5355	ml 1000	12	10x3=30
5354	Kg 20	1	13x2=26