



Diversey™

## TASKI® Americo Pad Preto

### Disco muito abrasivo para decapagem

Os Discos TASKI Americo – fabricados pela Americo – proporcionam um desempenho de longa duração para lavagem, decapagem, polimento, limpeza e limpeza por pulverização.

Os discos são especialmente desenvolvidos para proporcionar um desempenho consistente de longa duração e para garantir resultados de elevada qualidade, melhorando a sua produtividade e reduzindo custos. Os discos são feitos de material 100% reciclado, apoiando a sustentabilidade do cliente.

A distribuição uniforme de minerais abrasivos por todo o bloco (e não apenas na superfície) proporciona um excelente desempenho e uma vida útil duradoura. As fibras separadas individualmente e revestidas ajudam a produzir melhores resultados e mais consistentes.

A gama de discos de diferentes cores é desenvolvida com a quantidade certa de abrasividade para todos os tipos de decapagem, lavagem e limpeza.

#### Cores disponíveis

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad Preto
- TASKI Americo Pad Castanho
- TASKI Americo Pad Verde
- TASKI Americo Pad Vermelho
- TASKI Americo Pad Branco
- TASKI Americo Remover Pad

#### Principais vantagens

- Qualidade superior
- Gama completa
- Melhor desempenho
- Sustentável – 100% de material reciclado

#### Benefícios

- Excelentes resultados
- Desempenho de longa duração
- Simplicidade de implementação



---



TASKI®



Diversey™

# TASKI® Americo Pad Preto

## Utilização

O TASKI Americo Pad Preto é usado para aplicações de decapagem molhada. O disco preto remove agressivamente a sujidade e remanescências de acabamentos antigos. É recomendado para uso em máquinas até 350 rpm.

## Instruções de Utilização

O disco é usado com uma solução de decapagem para remover revestimentos antigos do pavimento.

- Coloque o disco no suporte da base da máquina
- Encha o tanque da máquina com a solução de limpeza
- Limpe o pavimento com a máquina bem preparada
- Remova a solução suja

## Cuidados com os discos

- Após o uso, remova os discos do respectivo suporte
- Lave os discos sob água da torneira ou mantenha-os embebidos em solução decapante diluída – não deixe os discos secarem antes de lavar
- Lave os discos com água e deixe secar

Produtos	Tamanho	# de discos por embalagem	Código
TASKI Americo Pad Preto	10"	5	5959472
TASKI Americo Pad Preto	11"	5	5959481
TASKI Americo Pad Preto	12"	5	5959499
TASKI Americo Pad Preto	13"	5	5959501
TASKI Americo Pad Preto	14"	5	5959510
TASKI Americo Pad Preto	15"	5	5959528
TASKI Americo Pad Preto	16"	5	5959579
TASKI Americo Pad Preto	17"	5	5959587
TASKI Americo Pad Preto	18"	5	5959595
TASKI Americo Pad Preto	19"	5	5959608
TASKI Americo Pad Preto	20"	5	5959624
TASKI Americo Pad Preto	21"	5	5959632
TASKI Americo Pad Preto	24"	5	7523063
TASKI Americo Pad Preto	27"	5	7523064
TASKI Americo Pad Preto	S-Pad	10	5959641

## Nota de Segurança

Por favor, certifique-se que os discos de limpeza não são usados em superfícies sensíveis. Não lavar os discos na máquina de lavar.