



## SMARTPOWER™ Rinse N

Aditivo de enxaguamento altamente concentrado

### Desempenho

- ▲ Obtenha os melhores resultados de limpeza da sua classe com o Programa SMARTPOWER™
- ▲ Agentes antiespuma ativos
- ▲ Resultados constantes, brilhantes e resplandecentes com água mole

### Eficiência

- ▲ Para utilização com água macia a média; compatível com os materiais de lavagem habituais (porcelana, vidro, aço inoxidável, etc.)
- ▲ O equipamento inovador de doseamento evita a utilização excessiva de produto e, assim, permite o controlo dos custos totais
- ▲ Processo de secagem mais rápido, tornando assim a sua operação mais eficiente e reduzindo a necessidade de secar as mãos
- ▲ Os blocos concentrados e duráveis minimizam o espaço de arrumação e otimizam os custos em utilização

### Segurança

- ▲ Blocos leves, seguros e fáceis de guardar, transportar e carregar/recarregar
- ▲ Integrado na nossa gama SMARTPOWER™ com codificação por forma e cor

### Sustentabilidade

- ▲ Redução de até 99% nas embalagens, em comparação com sistemas convencionais de lavagem de louça
- ▲ Redução de até 70% das emissões de CO2 associadas ao transporte



## Instruções de utilização




1. Confira o plano de higiene, a Ficha de Dados de Segurança e o rótulo do produto para obter informações de utilização detalhadas.




recommended


2. Use vestuário de proteção adequado para manusear o produto não diluído.




3. Lave a louça e os utensílios na máquina de lavar louça, de acordo com o procedimento adequado.




4. Volte a encher o compartimento do produto quando o visor do controlador assim o indicar (o visor ficará vermelho e soará um alarme). O alarme pode ser desligado através do botão por baixo do visor ou através da abertura da tampa do compartimento.



5. Retire o novo produto da embalagem. Retire o rótulo do produto do bloco e elimine-o.



6. Retire a parte inferior da película de plástico do bloco.



7. Volte a encher o produto no compartimento aberto do doseador. Retire a película de plástico superior. O visor fica automaticamente azul. Feche a tampa.



8. Elimine a película de plástico com os resíduos domésticos.

## Notas especiais

- ▲ Apenas para utilização com a Unidade de doseamento da Ecolab. O seu especialista Ecolab ajustará o sistema de doseamento às suas necessidades específicas de limpeza.
- ▲ Para obter os melhores resultados de higiene, utilize com os detergentes SMARTPOWER™ e os produtos de pré-lavagem SMARTPOWER™.
- ▲ Apenas para utilização profissional.

## Aconselhamento ambiental

- ▲ Sempre que possível, tente efetuar a lavagem com cestos e máquinas cheios.
- ▲ Para evitar um doseamento insuficiente ou excessivo, um representante da Ecolab configurará a máquina com a concentração adequada.
- ▲ Informações sobre a eliminação de embalagens vazias: recicle como embalagem de plástico mole.

## Informações de segurança

- ▲ Não misture com outros produtos.
- ▲ Para obter mais informações e as instruções de segurança, leia o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança do produto.

## Condições de armazenamento

- ▲ Armazene entre 0 °C e 40 °C apenas no recipiente original fechado.

## Tamanho da embalagem

| PRODUTO             | N.º DO ARTIGO | TAMANHO DA EMBALAGEM |
|---------------------|---------------|----------------------|
| SMARTPOWER™ Rinse N | 9087190       | 2 x 1,1 kg           |

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Hofwiesenstrasse 349  
CH-8050 Zürich  
Switzerland

Ecolab Portugal  
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.  
TagusPark  
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva  
Edifício Qualidade B1-1B  
2740-122 Porto Salvo  
Tel: +351 21 44 80 750

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2024 Ecolab USA Inc. All rights reserved. SMARTPOWER RINSE N\_PT-pt\_22MAY24