



SMARTPOWER™ Rinse HD

Aditivo de enxaguamento altamente concentrado

Desempenho

- ▲ Obtenha os melhores resultados de limpeza da sua classe com o Programa SMARTPOWER™
- ▲ Agentes antiespuma ativos
- ▲ Resultados constantes, brilhantes e resplandecentes com água dura

Eficiência

- ▲ Para utilização com água macia a dura; compatível com os materiais de lavagem habituais (porcelana, vidro, aço inoxidável, etc.)
- ▲ O equipamento inovador de doseamento evita a utilização excessiva de produto e, assim, permite o controlo dos custos totais
- ▲ Processo de secagem mais rápido, tornando assim a sua operação mais eficiente e reduzindo a necessidade de secar as mãos
- ▲ Os blocos concentrados e duráveis minimizam o espaço de arrumação e otimizam os custos em utilização

Segurança

- ▲ Blocos leves, seguros e fáceis de guardar, transportar e carregar/recarregar
- ▲ Integrado na nossa gama SMARTPOWER™ com codificação por forma e cor

Sustentabilidade

- ▲ Redução de até 99% nas embalagens, em comparação com sistemas convencionais de lavagem de louça
- ▲ Redução de até 70% das emissões de CO2 associadas ao transporte



Instruções de utilização




1. Confira o plano de higiene, a Ficha de Dados de Segurança e o rótulo do produto para obter informações de utilização detalhadas.




recommended

2. Use vestuário de proteção adequado para manusear o produto não diluído.


OFF ON




3. Lave a louça e os utensílios na máquina de lavar louça, de acordo com o procedimento adequado.




4. Volte a encher o compartimento do produto quando o visor do controlador assim o indicar (o visor ficará vermelho e soará um alarme). O alarme pode ser desligado através do botão por baixo do visor ou através da abertura da tampa do compartimento.



5. Retire o novo produto da embalagem. Retire o rótulo do produto do bloco e elimine-o.



6. Retire a parte inferior da película de plástico do bloco.



7. Volte a encher o produto no compartimento aberto do doseador. Retire a película de plástico superior. O visor fica automaticamente azul. Feche a tampa.



8. Elimine a película de plástico com os resíduos domésticos.

Notas especiais

- ▲ Apenas para utilização com a Unidade de doseamento da Ecolab. O seu especialista Ecolab ajustará o sistema de doseamento às suas necessidades específicas de limpeza.
- ▲ Para obter os melhores resultados de higiene, utilize com os detergentes SMARTPOWER™ e os produtos de pré-lavagem SMARTPOWER™.
- ▲ Apenas para utilização profissional.

Aconselhamento ambiental

- ▲ Sempre que possível, tente efetuar a lavagem com cestos e máquinas cheios.
- ▲ Para evitar um doseamento insuficiente ou excessivo, um representante da Ecolab configurará a máquina com a concentração adequada.
- ▲ Informações sobre a eliminação de embalagens vazias: recicle como embalagem de plástico mole.

Informações de segurança

- ▲ Não misture com outros produtos.
- ▲ Para obter mais informações e as instruções de segurança, leia o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Condições de armazenamento

- ▲ Armazene entre 0 °C e 40 °C apenas no recipiente original fechado.

Tamanho da embalagem

PRODUTO	N.º DO ARTIGO:	TAMANHO DA EMBALAGEM
SMARTPOWER™ Rinse HD	9087250	2 x 1,1 kg

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zürich
Switzerland

Ecolab Portugal
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.
TagusPark
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
Edifício Qualidade B1-1B
2740-122 Porto Salvo
Tel: +351 21 44 80 750

ECOLAB®

www.ecolab.com

© 2024 Ecolab USA Inc. All rights reserved. SMARTPOWER Rinse HD_PT-pt_22MAY24