

SULTRASPOT PROTEIN

Tira nódoas para a remoção de nódoas de base proteica.

Descrição e aplicação

- **SULTRASPOT PROTEIN** é um tira nódoas para a remoção de nódoas de base proteica.
- **SULTRASPOT PROTEIN** é um produto de base aquosa. Podem ser removidas as seguintes nódoas: sangue, leite, urina, cerveja, alimentos de base proteica, etc.
- **SULTRASPOT PROTEIN** pode ser utilizado em quase todos os tipos de tecido.

Instruções de utilização

- As nódoas de base proteica podem ser facilmente reconhecidas pela sua cor, a maioria são rígidas – nódoas de sangue velho, por exemplo, são duras e castanhas
- Para melhores resultados, utilize **SULTRASPOT METAL** não diluído na nódoa antes da limpeza.
- Trabalhe cuidadosamente com o produto com a ajuda de uma escova de limpeza (não esfregue!) , deixe o produto atuar.
- Enxague a região com uma pistola de água
- Se a nódoa ainda está visível, repita o processo – se necessário, múltiplas vezes
- **Nódoas residuais de sangue** devem ser removidas com **SULTRASPOT METAL**.
- Seque a região com ar comprimido e limpe o artigo na máquina de limpeza com o programa normal.
- **SULTRASPOT PROTEIN** é um produto concentrado, é importante ter algum cuidado com cores sensíveis com vermelho, azul, castanho e verde. Tenha também em atenção as fibras do tecido, podendo estas perder a cor com facilidade. Em caso de duvida, teste o produto numa batinha.

Propriedades físico-químicas

- Densidade : 1
- pH (100%) : 11,2
- Solubilidade em água : solubilidade

Composição e Segurança

Tenso ativos aniónicos 5%

Está de acordo com a legislação sobre classificação, acondicionamento e rotulagem de substâncias e preparações químicas perigosas.

Armazenamento

Utilize acima de 5°C. Armazene abaixo de 0°C

Acondicionamento

Caixa de 5X500ml

Bilha de 5 kg