



## Orietex Aditivo Alcalino

### FICHA TÉCNICA

Edição n.º.2 - Em vigor desde 04/05/2022

### DESCRIÇÃO

Detergente líquido, de alta eficácia para pré-lavagem, atua sobre todo o tipo de sujidades, elimina nódoas difíceis, limpa, branqueia e dá brilho aos têxteis (lençóis, fronhas, toalhas de mesa, toalhas turcas, etc) com grau de dificuldade elevada de lavagem. A sua fórmula especial dissolve e elimina sujidades gordurosas e biológicas (vinho, licores, chá, café, sangue, etc). Eficaz a qualquer temperatura e em todos os tipos de água. Evita a corrosão da máquina de lavar roupa.

Orietex Aditivo Alcalino desodoriza à medida que lava, deixa a roupa totalmente branca, acabando com o amarelecimento. É compatível com todos os tipos de amaciador, e produtos de lavagem.

### CARACTERÍSTICAS

Aspeto: Líquido amarelado

Odor: Característico

pH: 13-14

### COMPOSIÇÃO

Tensioativos, químicos cáusticos

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para utilização na pré-lavagem em todos os tipos de máquinas de lavar roupa, principalmente industriais, lavandarias em lares, escolas, hotéis, hospitais, etc.

### COMO USAR

Aplicações Industriais: Utilização na pré-lavagem das máquinas de lavar, através de equipamentos de dosagem adequados, efetuando o ciclo de lavagem a frio, para eliminação completa das nódoas ou manchas, sugerindo-se 80ml a 120ml para a pré-lavagem de cada 7 a 10 Kgs de roupa.

Aplicações Manuais: Aplicar diluído até 100ml/L de água sobre um pano limpo e esfregar sobre a nódoa até à sua eliminação. Para carpetes, poder-se-á utilizar diretamente sobre as nódoas ou uniformemente em toda a superfície, esfregando energicamente, enxaguando seguidamente com um pano húmido e limpo para retirar o excesso do produto.

Aplicações com máquina de escovas ou aspiradores de água: Diluir o produto até 100ml/L de água, consoante a sujidade a limpar, utilizando a máquina com escovas rotativas, extraindo simultaneamente por sucção a sujidade que fica retida na água.



As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela ORIEHIGIENE.LDA, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

ORIEHIGIENE, LDA

Rua Bairro Nascente, Armazém 2, 3060-213 Cantanhede, Portugal • Tel: 231 094 753 (rede fixa nacional) • Email: oriehigiene@gmail.com



### **ARMAZENAGEM**

Evitar a armazenagem de longa duração e as mudanças bruscas de temperaturas que poderão provocar uma ligeira decomposição no produto, alterando a sua viscosidade de acordo com a temperatura, ou a coloração para um tom mais claro, sem, contudo, alterar as suas características. Nestes casos recomenda-se uma ligeira agitação antes da sua utilização.

### **PRECAUÇÕES**

Manter fora do alcance das crianças. Evitar misturar com outros produtos guardar em local fresco e seco. Para mais informações, consultar ficha de segurança.



As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela ORIEHIGIENE.LDA, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.