



# Epicare DES

Desinfetante de mãos para utilização em áreas de processamento de alimentos

## Desempenho

- ▲ Desinfecção rápida com amplo espectro de eficácia
- ▲ Boa compatibilidade cutânea

## Eficiência

- ▲ Fricção higiénica das mãos de acordo com a norma EN 1500
- ▲ Doseamento controlado através do doseador Ecolab

## Segurança

- ▲ Seguir os procedimentos corretos de desinfecção das mãos ajuda a evitar a contaminação cruzada
- ▲ Sem corantes ou fragrâncias, ideal para a desinfecção diária das mãos na cozinha e nas zonas de processamento de alimentos

## Desinfecção das mãos em conformidade com a norma BPR

3ml de produto em mãos limpas e secas para:

30s EN 1500 - fricção higiénica das mãos

30s bactérias (EN 1276, EN 13727)/leveduras (EN 1650, EN 13624)/bacilos da tuberculose (EN 14348)/vírus encapsulados (EN 14476)

60s vírus (atividade virucida de espectro limitado) (EN 14476)



## Instruções de utilização



1. Consulte o plano de higiene e o rótulo do produto para obter informações de utilização detalhadas.



2. Use vestuário de proteção adequado para a manipulação do produto na embalagem original.



3. Aplique 3 ml de **Epicare DES** nas mãos secas.



4. Mantenha as mãos molhadas durante todo o período recomendado de atuação.



5. Para atestar frascos de recarga da bilha de 5L, siga os passos 4 a 7: Para a recarga, prepare um espaço de trabalho limpo e ventilado.



6. Manter afastado de fontes de calor e de ignição. Desligar todos os equipamentos elétricos.



7. Garanta a ligação à terra antes de manusear as bilhas. Abra a bilha de 5L apenas para o procedimento de recarga e para enroskar a torneira de enchimento. Coloque a bilha de lado numa posição elevada com a válvula na posição mais baixa.



8. Considere a utilização de uma bandeja de retenção. Abra a torneira e encha o frasco de recarga. Decante sempre para um frasco rotulado com o nome do produto, informação sobre o prazo de validade e data de enchimento.

## Notas especiais

- ▲ Substância ativa: 100 g de líquido contêm 70.0 g de 1-Propanol  
Número da autorização: EU-0028430-0001 1-1
- ▲ Use o desinfetante de forma segura. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
- ▲ O prazo de validade total do produto na embalagem original permanece inalterado quando recarregado em frascos mais pequenos. A reabertura e o fecho frequentes da embalagem são considerados e não influenciam o prazo de validade quando fechada corretamente após cada utilização ou ligada a um sistema de distribuição.
- ▲ Apenas para uso profissional.

## Condições de armazenamento

- ▲ Armazenar entre 0 °C e 25 °C, apenas no contentor original fechado.
- ▲ As diretrizes nacionais de segurança e os requisitos legais locais devem ser respeitados durante o manuseamento e armazenamento de embalagens de desinfetantes para as mãos à base de álcool.

## Informação de segurança

- ▲ Não misture com outro produto.
- ▲ Durante o transporte, as bilhas plásticas de 5L podem ficar carregados estaticamente devido à fricção mútua. Ao esvaziar ou decantar, podem ocorrer faíscas no espaço do vapor saturado de álcool da embalagem. Por isso, devem ser tomadas medidas para descarregar ou ligar à terra a embalagem. As opções para garantir a ligação à terra podem ser: chão de betão húmido, humedecer a embalagem, piso metálico ou sapatos de segurança dissipadores de estática. A melhor prática seria borrifar a bilha com água antes do manuseamento e após a instalação da recarga.
- ▲ Elimine a embalagem apenas quando vazia e fechada.
- ▲ Para mais informações e instruções de segurança, consulte o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança.

## Dimensões da embalagem

Nome do produto	Artigo n.º	Dimensões da embalagem
Epicare DES	9054480	6 x 500 ML
Epicare DES	9057860	6 x 1 L
Epicare DES	9057880	5 L
Torneira p/bilha 5L	10033873	1 unidade

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Portugal  
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.  
TagusPark  
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva  
Edifício Qualidade B1-1B  
2740-122 Porto Salvo  
Tel: +351 21 44 80 750